

○ 遥控器使用说明

遥控器配对

- 遥控器出厂时已完成和智能底床的初始配对，可直接使用。

如果发现没有配对，可以手动操作，具体如下：

- 将智能底床电源插头拔下，等待1分钟后，重新连接电源。
- ICF AI Pro、ICF AI Flex、ICF AI Max智能底床在接通电源的1分钟内，同时按下遥控器“观影模式”和“M2”按键2秒，直到听见智能底床控制盒发出“滴~”一声长响，即代表遥控器配对成功。



(观影)



(M2)

功能描述



- 1** **背部抬升**
推住摇杆抬升背部, 松开停止
- 2** **背部下降**
推住摇杆放下背部, 松开停止
- 3** **腿部抬升**
推住摇杆抬升腿部, 松开停止
- 4** **腿部下降**
推住摇杆放下腿部, 松开停止
- 5** **一键放平**
轻按整床放平, 背部、腿部复位为0°
- 6** **一键哄睡**
轻按快捷键, 启动一键哄睡模式
- 7** **太空减压**
轻按启动快捷模式
腿部和背部分别抬起
模拟太空零重力模式
- 8** **观影模式**
轻按调整观影模式角度
- 9** **舒压按摩**
轻按启动舒压按摩
- 10** **M1**
轻按M1快捷键
启动预设的记忆模式1
- 11** **M2**
轻按M2快捷键
启动预设的记忆模式2
- 12** **童锁开启/关闭**
ICF AI Pro、ICF AI Flex、ICF AI Max
同时长按“观影模式”和“舒压
按摩”5秒, 听见短促的滴滴3
声, 开启成功; 锁定状态下, 重复
以上操作即可解锁童锁功能