


遥控器使用说明

遥控器配对

- 遥控器出厂时已完成和智能底床的初始配对，可直接使用。

如果发现没有配对，可以手动操作，具体如下：

- 将智能底床电源插头拔下，等待1分钟后，重新连接电源。
- ICF AI Neo、ICF AI Standard智能底床在接通电源的1分钟内，同时按下遥控器“一键哄睡”和“M2”按键2秒，直到听见智能底床控制盒发出“滴~”一声长响，即代表遥控器配对成功。



(一键哄睡)

M2

(M2)

功能描述

ICF AI Neo、
ICF AI Standard遥控器



-  **背部抬升**
推住摇杆抬升背部, 松开停止
-  **背部下降**
推住摇杆放下背部, 松开停止
-  **腿部抬升**
推住摇杆抬升腿部, 松开停止
-  **腿部下降**
推住摇杆放下腿部, 松开停止
-  **一键放平**
轻按整床放平,背部、腿部复位为0°
-  **一键哄睡**
轻按快捷键,启动一键哄睡模式
-  **太空减压**
轻按启动快捷模式
腿部和背部分别抬起
模拟太空零重力模式
- M1**
轻按M1快捷键
启动预设的记忆模式1
- M2**
轻按M2快捷键
启动预设的记忆模式2
-  **童锁开启/关闭**

ICF AI Neo、ICF AI Standard 同时
长按“一键哄睡”和“太空减压”5秒, 听见短促的滴滴3声,
开启成功; 锁定状态下, 重复以上
操作即可解锁童锁功能