

Classic Base 智能底床

一使用说明书一



舒达家居用品(深圳)有限公司

全国客服热线:400-880-1931 www.serta.cn

*舒达家居用品(深圳)有限公司是美国舒达SERTA, INC.在中国唯一授权代理商







尊敬的用户:





- **安全须知**
- 2 配件清单
- 3 安装指南
- 4 遥控器使用说明
- 5 应急备用电源
- 6 故障排除
- 7 售后与质保
- 8 产品合格证
- 9 产品保修卡









使用智能底床之前请仔细阅读本说明书并进行妥善保管,以确保您的安全和最佳使用体验。

≠ 注意用电安全

- 如遇故障, 在维修前请保证智能底床已切断电源。
- 如需清洁智能底床,请在清洁前先将床体放平,并确保电机处于非工作状态,拔掉电源插头。
- 如遇电线破损、有液体渗入等存在安全隐患的情况,请立即停止使用,断开电源, 并联系我们的售后客服。

■ 电源插座

- 智能底床电源应该插在固定的插座上。不正确的电源连接有造成触电或火灾的风险。
- 因电源输出故障、错误使用固定电源而对电机和电器造成损坏,将无法获得保修。

⋒ 使用环境说明

- 本产品请置于空气流通、无阳光直射、干爽适宜的环境中。
- 床体不建议放置在过于潮湿之处,以防机械构件生锈等,影响智能底床正常使用。
- 请勿在产品上使用液体,如有溢出,请站在干燥的地方并立即断开电源。再次使用 前请确保本产品完全干燥,避免安全隐患。
- 请勿将智能底床和医疗级供氧设备一起使用或接近火源、易爆气体等,以免产生安全隐患。

儿童、特殊人群和宠物安全



- 当儿童、病人或残疾人士使用此智能底床时,需额外注意安全问题。
- 儿童在没有成年人的监督下不可单独控制调节智能底床。
- 对于安装心脏起搏器的用户,一般具有振动功能的商品不会影响心脏起搏器,但仍 建议您在咨询医生后再使用按摩功能。
- 为了避免伤害,任何时候都不要将人或宠物置于床下,使用时也应尽量确认床底及床周无异物。
- 当床上升至最大角度时,可能会导致床垫臀部区域与智能底床板之间产生间隙,此时请勿将手或者身体任何部位伸进缝隙。

🙆 承重限制说明

- 本产品最高承受重量为350kg(包含床垫的重量),超出承重限制而导致的床体损坏将无法获得保修。
- 请注意该承重上限是基于重量平均分摊在床体,而非单独负重在智能底床的头部或脚部。
- 当本产品呈上升或曲体状态时,不可坐于床头或床尾,或进行蹦跳等剧烈运动。

· 美于电机保养


短时间内请勿持续频繁的升降操作,否则将缩短电机寿命,单次持续操作时长请勿超过2分钟。

保 质保警示

- 非官方专业人士不可自行拆卸产品,请勿打开或擅自改动主控盒、电机和遥控器(遥控器 电池部件除外)等结构或部件,否则将无法获得保修。
- 请勿使用未经厂家授权的配件,以免出现不可恢复的损坏。
- •请依照说明书指示使用本产品,如因使用不当造成的任何损坏均不在承保范围。




配件清单




① 床架连接组件 及安装工具



② 床垫档杆+档杆固定螺母*2



❸ 床脚及垫片*6



④ 遥 控 器 (AAA电池*2)



5 备用件: 床邦连接件 (仅适配特定床架) 内嵌配件 & 齐边配件


注:如遇配件缺失,请勿进入安装环节,请先与客服人员联系。 备用件可用于连接舒达品牌的床架产品,如需安装说明,请咨询客服获取。 提示:说明书中的产品,配件等插图均为示意图,仅供参考。 由于产品的更新与升级,产品实物与示意图可能略有差异,请以实物为准。

安装指南






•建议两个人协作安装



第一步

打开外包装,將智能底床反面向上放置在包装盒上; 拆开配件包装,取出并清点所有配件,做好安装准备工作

- 建议不要将智能底床直接放置在地面上安装, 以免沾污。
- 将床头、床尾排列摆放,方便后续安装。
- •请仔细核对配件实物与清单是否相符,确保配件齐全。



第二步

安装智能底床连接件,并用附赠的扳手将螺丝拧紧

• 请注意严格参照垫片摆放顺序安装。


安装指南








•建议两个人协作安装



第三步

将床脚调试到适合的高度,配合床脚垫片安装到床架对应位置

- 床脚高度默认放置在最低位置,请根据使用需求调节至合适的位置。
- 请注意床脚必须配合垫片进行安装。



第四步

连接线缆

- •请将标有"背部"的电机线缆,安装到电机控制盒上红字提示"背部"的接口处;
- 连接好所有线缆后,请使用扎带将其固定在床架的合适位置。



•建议两个人协作安装




第五步 翻转床体并安装床垫档杆

确认所有的配件及线缆都安装完成后,取下床垫档杆,将智能底床小心抬起翻转,避免零部件受损。



遥控器使用说明

•建议两个人协作安装



第六步

接通电源并测试功能,完成智能底床安装

- 请在图示位置,解开智能底床的电源适配器线缆,并接通电源。
- •请将遥控器装上电池,测试按键功能,确保成功安装。



•遥控器配对

遥控器出厂时已完成和智能底床的初始配对,可直接使用。

如果发现没有配对,可以手动配对,具体如下:

- 将智能底床电源插头拔下,等待1分钟后,重新连接电源。
- 在接通电源的1分钟内,同时按下遥控器"腿部抬起"和"背部放下"按键2秒,直到听见智能底床控制盒发出短促的滴滴2声,代表遥控器配对成功。








背部放下











功能描述

- ① 长按背部抬起,松开停止。
- ② 长按背部放下,松开停止。
- 3 长按腿部抬起,松开停止。
- 4 长按腿部放下,松开停止。
- 5 整床放平, 背部、腿部复位为0°。
- **⑤ 轻按启动鼾声干预功能,將轻微抬升床头。** (如需放平床体,请轻按⑤键)
- 7 长按开启/关闭童锁键。 长按5秒,背光灯闪烁,蜂鸣器响,锁定遥控器按键,此时按键不可用; 锁定状态下,轻按按键,蜂鸣器响; 锁定状态下,长按5秒,背光灯闪烁,蜂鸣器响,解锁遥控器按键,此时按键恢复使用。


- ⑧ 轻按启动一键放松模式。 背部和腿部将同时抬起,模拟太空零重力模式。
- ③ 自定义角度记忆键1。 床体调整到舒适位置时,长按5秒,背光灯闪烁,蜂鸣器响,记忆当前位置; 每次使用时,短按松开,床体自动运行到该记忆位置。
- (1) 自定义角度记忆键2。 床体调整到舒适位置时,长按5秒,背光灯闪烁,蜂鸣器响,记忆当前位置; 每次使用时,短按松开,床体自动运行到该记忆位置。
- ① 轻按启动哄睡按摩,继续轻按进行按摩强度三挡位增强,最大强度下再次轻按, 蜂鸣器响,保持该强度不变。
- 2 轻按进行按摩强度三挡位减弱,最小强度下再次轻按,关闭按摩。
- 13 轻按进行持续/脉冲/波浪三种按摩模式切换。
- ② 本键无操作情况下,按摩功能默认30分钟自动关闭; 轻按选择按摩时长,对应指示灯亮起,从零计时至选定时间后停止。



如果智能底床在使用过程中遇到意外断电的情况,可通过备用电源将智能底床放回到躺平状态。

具体方法如下:

- 1 先将智能底床的电源插头拔下,断开电源连接;
- 2 将2节9V碱性干电池按照标识装入电源适配器(电池需自备);
- 3 装入电池后无需操作,智能底床将自动放平;
- 4 应急使用后,建议及时将电池取出,以免漏液等损害适配器。



故障排除

- 请检查线路是否连接完好, 并确认电源插座供电正常。
- 检查主控盒上的指示灯是否亮起;如果没有,请检查电源的连接。
- 拔掉电源,等待5分钟之后重新连接电源。
- 重新插上电源后请稍等片刻再进行遥控器操作。







重要提示

应急状态下将床体放平,遥控器将不可操作,请务必确保床体 放平过程中床架内无异物,同时避免手脚伸入,以免夹伤。 如果问题仍然无法解决,请扫码通过官方微信的在线客服或拨打400热线寻求帮助(400-880-1931)。









保修说明

感谢您购买舒达iComfort智能产品,我们将竭诚为您服务。

请妥善保管您的购买凭证。享受质保服务时,请出示购买凭证及产品保修卡(附后),如未能提供,可能会对质保服务产生影响。

感谢您的理解和配合!



全面质保期

自产品收货之日起的5年内,您将享受到全面的质保服务。在此期间,如出现非人为因素导致的零件损坏等问题,我们将免费为您上门更换或维修,不收取任何零件费、维修费、上门服务费等。



延长质保期

自产品收货之日的第6年至第10年,对于非人为因素产生的问题,我们仍为您提供上门维修服务。您可享受零件费用的半价优惠(如有零件更换),并需要承担维修费、上门服务费等因维修产生的各项费用。



经身维修服务

自产品收货之日的第11年起,您可持续享受我们提供的产品维修服务,但因此产生的所有相关费用均需由您自行承担。



请注意,以下情况不属于质保范围

- 由于使用不当等人为因素造成的损坏;
- 非正常环境下使用或未按照说明书使用造成的故障或损坏;
- •用户私自拆卸、修复、改装产品造成的损害;
- 由于运输或搬运意外所造成的损坏;
- •由于摆放不当(如把产品摆放在潮湿、取暖设备附近等)所造成的损坏;
- •由于自然灾害或其他不可抗力(火灾、地震、水灾、雷电等)造成的损害;
- 非本公司产品或非正规渠道购买的产品等。







E

其他:

- 为了维护您的合法权益,请您妥善保管产品的送货单、购货发票等有效凭证;
- 当您的产品出现质量问题时,请您第一时间联系您购买产品的相关导购或在线客服,我们将全力协助解决;
- 我司将努力维持,但不确保更换的材料或产品与原有产品完全一致,如果在服务或更换产品时无法取得同样材料或产品,客户同意我司选 择用品质相同的材料或产品代替;
- 根据保修条款,我公司所承担的责任,只限于产品的维修或更换,任何因产品损坏而直接或间接所引起的损失不属于我司负责范围。

合格证

生产日期:

检验员:

Q.C. passed

检验合格

温馨提示:我司保留对本说明的修订权力,内容有可能随时更新,恕不另行通知,若您需要了解最新产品信息,请致电客服。









产品名称:			
型号规格:			
购买日期:			
经销商:			
产品故障描	述:		
使用意见和	建议:		
顾客姓名:			
联系电话地	!址:		
备注:			

请依照以上条目,填写产品保修信息或使用建议与意见; 回执填妥后,请交付当地经销商,我们将尽快为您妥善处理,感谢您 的配合与支持。

